リモコン接続ハーネス

取扱説明書

Ver.1.03

リモコン接続ハーネスをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

取付の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しく作業を行ってください。

※車輌の仕様や装備によっては、本キットが取り付けできない場合があります。
取り付けの前に車輌の仕様や装備をよくご確認の上、作業を始めてください。
※本キットと取り付けるシステムでは、同じ働きのコードでも色が異なる場合があります。
接続の前によくご確認の上、同じ働きのコードどうしを接続してください。

Carrozzeria

CCA-201ディップスイッチ設定



※ラーニング(学習) タイプナビの場合は
KENWOOD の設定で行ってください。

「WIRED REMOTE」
「ステアリングアダプタ接続端子」

ALPINE

VIE-X088/VIE-X08/VIE-X05/VIE-X066 等

CCA-201ディップスイッチ設定





CCA-401A 同梱ハーネス

「STEERING REMOTE」
「ステアリングリモコンコード」

上記以外の機種に関しては、下図を参考にハーネスを切断し、ギボシ等で接続してください

ALPINE

VIE-X008 等

CCA-201ディップスイッチ設定



CCA-201ディップスイッチ設定



ナビの車種設定　　「デリカ」の場合　　「ヴェルファイア」の場合*

*ＣＣＡ－２０１Ⅱ　ver　D.28 以降対応



KENWOOD

CCA-201ディップスイッチ設定





長押し出来ないタイプのステアリングリモコンでは、
この設定で初期設定を行なった後、左側の設定に変更し、
設定変更スイッチを押してください。



Panasonic

CCA-201ディップスイッチ設定





長押し出来ないタイプのステアリングリモコンでは、
この設定で初期設定を行なった後、左側の設定に変更し、
設定変更スイッチを押してください。



DIATONE

CCA-201ディップスイッチ設定





Clarion

CCA-201ディップスイッチ設定





長押し出来ないタイプのステアリングリモコンでは、
この設定で初期設定を行なった後、左側の設定に変更し、
設定変更スイッチを押してください。